


➔ DH

Instalación

Conexión a KCtr
 E5: Sondas Gas/Incendio
 Distancia Máx: 30 m



Ver esquema KCtr :
 Instalación de Sondas de Gas o Incendios
 Tipo LAZO

Conexión de varias sondas DH

Como máximo es posible conectar 3 sondas directamente a la entrada del KCtr.

