


➔ RB1500

Instalación

Cableado de las salidas RB1500

Potencia 1500 VA



➔ RB1500-W inalámbrico wireless



Este dispositivo está disponible en versión inalámbrica.

No precisa cableado para el BUSing®.

